

断熱部材マスタのデータ移行

「C:\¥DTS-CAD¥MASTER¥UA 値を開き、

1 "断熱部材マスタ" "断熱部材マスタ_1.20用" を開きます。

"断熱部材マスタ_1.20用" の 2 外壁タブを開き、

3 「校閲」→4 「シート保護の解除」を行います。

※excel2010 での画面です。

5 274 行目から 399 行目を行選択し、

コピーします。

次に "断熱部材マスタ" 6 外壁タブを開き、同様に

7 「校閲」→8 「シート保護の解除」を行います。

9 274 行目を選択し、貼り付けを行います。

それぞれ上書き保存を行い、閉じます。

以上で、移行作業は完了です。

〈データ移行後〉

Walk in home での UA 値計算にて

基礎壁の項目に基礎壁の設定項目が入ってきます。

